

전원스위치 교체 요령

본 작업은 전기적인 안전을 위하여 관련 종사자에 의한 작업을 권장합니다.

Cofman
다원식품 (주)
DAONE FOODS INC

1552-11, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KOREA
Tel +82 2 525 7161
Fax +82 2 525 7162
www.daone.co.kr



[STEP 1]

☞ 먼저 전원코드를 뽑습니다.

스위치에 연결된 전선에 견출지등을 이용하여 번호표를 부착합니다.



[STEP2]

공구(롱로즈등)을 이용하여 전선을 분리합니다.



[STEP 3]

헐거워진 단자를 공구를 이용하여 살짝 눌러줍니다.

(헐거워진 상태로 단자를 꼽으면 과열로 인한 수명단축)



[STEP 4]

교체한 스위치에 단자를 꼽습니다. 꼽는 순서는 1→2→3→4 입니다.

전원코드를 꼽고, 스위치를 켭니다.